

RTD03



Professional Electronic Devices

Sistemas para automação de retrovisores elétricos

Manual de Instalação

Características

Ao engatar a marcha ré, o espelho retrovisor do lado direito inclina-se para a visualização do meio fio, facilitando as manobras para o estacionamento.

Ao desengatar a marcha ré ou desligar a ignição, o espelho retrovisor retorna a posição anterior após 3 segundos.

Garantia do Produto:

Os Módulos Automatizadores de retrovisores são garantidos por 2 anos a partir da data de compra pelo consumidor final contra eventuais defeitos de fabricação. O conserto ou substituição do módulo com defeito não prorroga o prazo de garantia. A garantia perde a validade quando o produto for violado por pessoas não autorizadas, quando ocorrer mau trato, manuseio incorreto, danos causados por instalações incorretas, uso fora das especificações ou infiltração de água, pó, produtos de limpeza, etc.

A THT não se responsabiliza em nenhuma hipótese pela ocorrência de furtos dentro ou fora do veículo e por acidentes ocasionados pela não observação das funções descritas neste manual.

Loja: _____

Comprador: _____

Endereço: _____

Data: _____ Nota fiscal: _____

Carimbo e Assinatura do vendedor

Suporte Técnico

(11) 5523-9948

 (11)94493-7920

www.thtonline.com.br

sac@thtonline.com.br

AJUSTE POSIÇÃO DE DIRIGIR:

1. SELECIONE O ESPELHO DO LADO DIREITO;
2. LIGUE A CHAVE DE IGNIÇÃO;
3. AJUSTE O RETROVISOR DO LADO DIREITO PARA A POSIÇÃO QUE PROPORCIONE MELHOR VISIBILIDADE PARA CONDUTOR DIRIGIR.

AJUSTE POSIÇÃO DE ESTACIONAR:

1. SELECIONE O ESPELHO DO LADO DIREITO;
2. LIGUE A CHAVE DE IGNIÇÃO;
3. SE ESTIVER NO MODO AUTOMÁTICO, ENGATE A MARCHA RÉ;
SE ESTIVER NO MODO SEMI-AUTOMÁTICO, ENGATE A MARCHA RÉ E PRESSIONE O BOTÃO DE COMANDO PARA BAIXO.
4. AJUSTE A POSIÇÃO QUE PROPORCIONE A MELHOR VISIBILIDADE PARA O CONDUTOR EFETUAR MANOBRAS DE BALIZA.

OBS: Esta posição ficará memorizada até que um novo ajuste seja feito .

Caso queira regular para outra posição, basta repetir os passos anteriores.

ATENÇÃO: Ao regular a posição de estacionar, não pressionar o botão de comando além do limite mecânico do espelho retrovisor.

PROGRAMAÇÃO

Finalizar a instalação é preciso programar o módulo, para que ele “APRENDA” o comando inclinar para baixo:

- 1- desconecte e conecte o módulo no chicote;
- 2- ligue a chave de ignição;
- 3- Com a chave de seleção para o retrovisor direito, engate a marcha ré. (O espelho não deve inclinar);
- 4- pressione o botão de comando para baixo, até perceber o movimento de descida do espelho direito;
- 5- desengate a marcha ré;
- 6- A programação foi aceita, apenas refaça o ajuste do espelho para posição de dirigir;

Alteração AUTOMÁTICO e SEMI-AUTOIMÁTICO:

Modo original de fábrica (AUTOMÁTICO): Ao ser engatada a marcha ré, o espelho elétrico e inclinado para baixo até a posição de estacionar.

Para alterar para o modo SEMI-AUTOMÁTICO:

- 1- ligue a chave de ignição;
- 2- selecione o espelho lado direito;
- 3- pressione o espelho para baixo;
- 4- Com espelho ainda em movimento (botão de comando pressionado para baixo) engate a ré, ao cessar o movimento do espelho, a alteração da programação foi concluída.

Para retornar a programação original de fábrica, repita os passos 1,2,3 e 4.