

# ENGATE



## Central eletrônica para acionamento de engates com sinalização

Características: O módulo ENGATE serve para acionamento de engates com sinalização, evitando luzes de anomalia no painel do veículo.

**Atenção:** Para veículos onde necessite de instalação externa ou em lugares úmidos (ex: pick-up, carro com carroceria aberta) deve ser feito as devidas isolações para evitar infiltração de água ou liquido no modulo.

### Garantia do Produto:

Os módulos eletrônicos para acionamento de equipamentos são garantidos por 1 ano a partir da data de compra pelo consumidor final contra eventuais defeitos de fabricação. O conserto ou substituição do módulo com defeito não prorroga o prazo de garantia. A garantia perde a validade quando o produto for violado por pessoas não autorizadas, quando ocorrer mau trato, manuseio incorreto, danos causados por instalações incorretas, uso fora das especificações ou infiltração de pó, produtos de limpeza, etc.

A THT não se responsabiliza em nenhuma hipótese pela ocorrência de furtos dentro ou fora do veículo e por acidentes ocasionados pela não observação das funções descritas neste manual.

Loja: \_\_\_\_\_

Comprador: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_ Nota fiscal: \_\_\_\_\_

Carimbo e Assinatura do vendedor



Suporte Técnico

(11) 5523-7846



WhatsApp

(11) 94493-7920

[www.thtonline.com.br](http://www.thtonline.com.br)

[sac@thtonline.com.br](mailto:sac@thtonline.com.br)

# DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO

