

SISTEMA TILT DOWN DO RETROVISOR LATERAL HONDA

Manual de Instalação

Características

- Ao engatar a marcha ré, o espelho retrovisor do lado direito inclina-se para a visualização do meio fio, facilitando as manobras para o estacionamento.
- Ao desengatar a marcha ré ou desligar a ignição, o espelho retrovisor retorna a posição anterior após 3 segundos.

Garantia do Produto:

Os Módulos Automatizadores de retrovisores são garantidos por 1 ano a partir da data de compra pelo consumidor final contra eventuais defeitos de fabricação. O conserto ou substituição do módulo com defeito não prorroga o prazo de garantia. A garantia perde a validade quando o produto for violado por pessoas não autorizadas, quando ocorrer mau trato, manuseio incorreto, danos causados por instalações incorretas, uso fora das especificações ou infiltração de água, pó, produtos de limpeza, etc.

A fábrica não se responsabiliza em nenhuma hipótese pela ocorrência de furtos dentro ou fora do veículo e por acidentes ocasionados pela não observação das funções descritas neste manual.

Loja: _____

Comprador: _____

Endereço: _____

Data: _____ Nota fiscal: _____

Carimbo e Assinatura do vendedor



Suporte Técnico
(11) 5523-9948



WhatsApp
(11) 94493-7920

www.thtonline.com.br
sac@thtonline.com.br

AJUSTE:

- Também é possível ajustar as posições em que o espelho retrovisor direito permanecerá durante o processo automático. Após a descida automática do espelho ao se engatar a marcha ré, ajuste sua posição vertical através do interruptor.
- Da mesma maneira ajusta-se a posição em que ele deve retornar, quando se desengata a marcha ré ou desliga a ignição.



Atenção Caso o espelho chegue no fim de curso inferior a posição inicial será necessário o reposicionamento do espelho retrovisor manual utilizando o botão original.

Instalação

Fixar o **módulo** em um local onde fique protegido de água, poeira. Localize os fios do motor do retrovisor elétrico (lado direito).

Efetue as ligações de acordo com o esquema abaixo.:

