

Módulo difusor de escapamento

Manual de Instalação

Codificando o controle

Desligar o módulo de alimentação. Aguardar 8 segundos. Religar novamente e imediatamente pressione e mantenha o botão sirene. O relé interno será acionado. Codificação concluída.



Funcionamento:

Ao pressionar qualquer botão do transmissor (controle remoto) estando o difusor fechado irá abrir. Ao pressionar novamente, o difusor estando aberto, irá fechar.

Instalação

O módulo deverá ser instalado no interior do veículo.

Fixar o difusor em um local onde fique protegido de água e poeira.

Ligue os fios de acordo com o diagrama abaixo.

Diagrama de instalação do Difusor de Escapamento

