

Instalação

Fixar o **módulo** em um local onde fique protegido de água, poeira. Localize os fios do motor do retrovisor elétrico (lado direito).

Efetue as ligações de acordo com o esquema abaixo.:

Tabela de conexão para retrovisor lado direito 3 fios		
Coloração dos fios (THT)	Verde/branco 1	Branco/preto 2
Sobe	0v	12 v
Desc.	12 v	0 v

Obs: Identifique o fio que sobe e desc. do retrovisor lado direito e faça a ligação conforme a tabela acima.

