

Instalação

Fixar o **TSM2D AE** em um local onde fique protegido de água, poeira, etc.
Retire o fusível para iniciar a instalação.

