



Suporte Técnico

(11) 5523-9948



whatsapp

11) 94493-7920

www.thtonline.com.br

sac@thtonline.com.br

Garantia do Produto:

Os Módulos TV DIGITAL **RDTV 1 SEG** são garantidos por 2 anos a partir da data de compra pelo consumidor final contra eventuais defeitos de fabricação. O conserto ou substituição do módulo com defeito não prorroga o prazo de garantia. A garantia perde a validade quando o produto for violado por pessoas não autorizadas, quando ocorrer mau trato, manuseio incorreto, danos causados por instalações incorretas, uso fora das especificações ou infiltração de água, pó, produtos de limpeza, etc.

A THT não se responsabiliza em nenhuma hipótese pela ocorrência de furtos dentro ou fora do veículo e por acidentes ocasionados pela não observação das funções descritas neste manual.

Loja:

Comprador:

Endereço:

Data: _____ Nota

fiscal: _____

Carimbo e Assinatura do vendedor



Professional Electronic Devices

RDTV 1SEG RCA

➤ **GUIA RÁPIDO**

Índice

1. Diagrama de conexões.....	01
2. Operação da TV.....	02
3. Especificações técnicas.....	05
4. Conteúdo da embalagem.....	05

3 | Especificações Técnicas

Especificações do sistema

Tensão de operação: 9V~16V VD

Consumo em Stand by: < 3mA

Frequência de recepção: UHF 470MHz ~ 770MHz (Japão)

UHF 470MHz ~ 803MHz (Brasil)

Sistema de cor: NTSC / PAL-M

Saída de áudio: estéreo analógico (canais: esquerda/direita)

4 Conteúdo da Embalagem

Modelo	Quantidade
RDTV1SEG RCA	1 un.
Cabo adaptador original	1 un.
Antena digital ISDB	1 un.
Guia rápido	1 un.

2. Idioma: existem quatro opções disponíveis, escolha conforme sua preferência:

- Português;
- Japonês;
- Inglês;
- Espanhol.

3. Controle Parental: configure uma senha ou modifique-a através do Menu > Definições > Controle Parental.


- Adicionar senha: utilize o controle remoto fornecido para inserir uma senha pessoal de controle.
*Nota a senha padrão de fábrica é “0000”
- Alterar senha: ao acessar esta opção, será requerida a senha original, e, em seguida, será possível inserir uma nova senha.

4. Padrões de Fábrica: Ao selecionar “SIM” e confirmar a operação, todos os padrões de configurações serão restaurados, bem como as memórias de canais e afins serão perdidos. Utilize somente em caso de mal-funcionamento ou alteração indesejada de configuração.

5. Exibir versão: Provê informações sobre software e data do mesmo.

1 | Diagrama de conexões

Para obter o correto funcionamento do sistema e desempenho satisfatório, siga as instruções abaixo restritamente.



2 Operação da TV

Este módulo suporta a recepção de sinal digital padrão ISDB-T 1 SEG. As instruções a seguir referem-se a operações das funcionalidades da mesma.

1 | Procedimentos Iniciais

Ao iniciar a TV pela primeira vez (ou a viajar para outra cidade/estado), é necessário fazer a busca de canais. (conforme figura 1)

1. Certifique-se de que a antena está plugada corretamente e em local de boa recepção.
2. Pressione uma vez o botão MENU no controle touch e então será exibido o menu principal. (figura 2 – Menu)

Utilize as teclas CH+ /CH – para selecionar o item desejado.

3. Scan: Efetua busca de canais.

4. Pressione uma vez o botão SCAN no controle touch e aguarde enquanto o dispositivo efetua a busca e armazena as estações disponíveis. (figura 4. Busca de canais)



Figura 1 – sem programação




Figura 2 – Menu




Figura 3 – Menu da TV




Figura 4 – Busca de canais

2 | Menu da TV

São exibidos seis opções no menu de TV.

1. Canais TV: lista os canais disponíveis.

2. Guia de TV: exibe informações de canal e programação.

3. Programa: descrição detalhada do programa em exibição, assim como informações de duração.

4. Scan: Efetua busca de canais.

5. Sistema de cor: configure o sistema de cor de acordo com o dispositivo ao qual está conectada a box exige para o correto funcionamento.

6. Opções: as opções a seguir dependem de disponibilidade da emissora:

6.1 – Legendas: ligar/desligar;

6.2 – Idioma da legenda;

6.3 – Idioma do áudio.



Figura 5 – Menu da TV

3 | Definições

Pressione o botão MENU e selecione a opção 2: definições para acessá-lo. (figura6 – definições)

1. Mostrar número do canal: ligado/desligado. Quando ligado, é exibido o número do canal na tela.




Figura 6 – Definições