


Sistemas para acionamento automático de faróis

Manual de Instalação

Os relés **TAFARO12** foram projetados para oferecer mais segurança e conforto para você nas estradas. Sua função é acender automaticamente os faróis, aproximadamente 15 seg. após o funcionamento do motor, exceto quando a lanterna estiver ligada.

Também é possível manter farol baixo desligado após o funcionamento do motor, basta ligar e desligar a lanterna rapidamente mantendo a chave de lanterna na posição desligada e o farol baixo será desligado imediatamente, para retornar ao modo automático repita o mesmo procedimento.

Diagrama de instalação




CUIDADOS NA INSTALAÇÃO:


- Veículos com módulo de conforto, podem não aceitar a instalação deste acessório, gerando conflito no funcionamento;
- Potência máxima de **150 w**. Para potências maiores, utilize Relés auxiliares.

Instalações com uso de relés auxiliares (THT)

Esquema para acionamento de faróis com alimentação negativa



(Não incluso) Esquema para acionamento de faróis com alimentação positiva



ATENÇÃO PROPRIETÁRIO !

- ❖ Não esqueça de ligar a chave de luz em locais escuros e/ou em situações onde se fizerem necessário o acionamento das lanternas traseiras.
- ❖ Este produto, como qualquer acessório altera a originalidade do veículo. A sua utilização são de responsabilidade do proprietário.

Garantia do Produto:

Os relés Automatizadores de faróis **TAFARO12** tem garantia de 1 ano a partir da data de compra pelo consumidor final contra eventuais defeitos de fabricação. O conserto ou substituição do módulo com defeito não prorroga o prazo de garantia. A garantia perde a validade quando o produto for violado por pessoas não autorizadas, quando ocorrer mau trato, manuseio incorreto, danos causados por instalações incorretas, uso fora das especificações ou infiltração de água, pó, produtos de limpeza, etc.

A THT não se responsabiliza em nenhuma hipótese pela ocorrência de furtos dentro ou fora do veículo e por acidentes ocasionados pela não observação das funções descritas neste manual.

Loja: _____

Comprador: _____

Endereço: _____

Data: _____ Nota fiscal: _____

Carimbo e Assinatura do vendedor