

AVISOLANT



Aviso sonoro de luz e lanterna acionado do veiculo

Características:

Ao abrir a porta com a lanterna acesa e a ignição do veiculo desligada, O modulo (avisolant) emitirá beeps sirene indicando lanternas acesas.

Garantia do Produto:

Os módulos eletrônicos para acionamento de equipamentos são garantidas por 1 ano a partir da data de compra pelo consumidor final contra eventuais defeitos de fabricação. O conserto ou substituição do módulo com defeito não prorroga o prazo de garantia. A garantia perde a validade quando o produto for violado por pessoas não autorizadas, quando ocorrer mau trato, manuseio incorreto, danos causados por instalações incorretas, uso fora das especificações ou infiltração de água, pó, produtos de limpeza, etc.

A THT não se responsabiliza em nenhuma hipótese pela ocorrência de furtos dentro ou fora do veículo e por acidentes ocasionados pela não observação das funções descritas neste manual.

Loja: _____

Comprador: _____

Endereço: _____

Data: _____ Nota fiscal: _____

Carimbo e Assinatura do vendedor

Suporte Técnico

(11) 5523-7846

 (11)94493-7920

www.thtonline.com.br

sac@thtonline.com.br

Instalação

Fixar o módulo **AVISOLANT** em um local onde fique protegido de água e poeira.
Ligar o fio preto 4 no Terra e o vermelho 1 no +12Volts
Ligar o fio verde/Preto 3 no interruptor de porta (-)
Ligar o fio cinza 7 em paralelo com fio de lanterna do veiculo(+)
Ligar o fio azul 5 no +12Volts pós chave

Diagrama de Instalação

